THE LINDE GROUP

Linde

Prescriptions générales relatives à la sécurité et à l'environnement

Cher visiteur/chauffeur/ sous-traitant/fournisseur,

Soyez le (la) bienvenu(e) dans cet établissement de Linde Gas Benelux! La sécurité relève de notre responsabilité collective. Afin de garantir votre et notre sécurité, nous vous prions de bien vouloir étudier les mesures de sécurité et les prescriptions environnementales suivantes.

- Les sous-traitants reçoivent, outre une description du travail, des mesures complémentaires. Ces mesures sont un élément intégral de leur mission.

- Un trafic intense a lieu sur notre lieu d'établissement. Les camions et les chariots élévateurs ont toujours la priorité. Des chemins marqués sont réservés aux piétons. Faites cependant toujours bien attention!

- Les visiteurs non accompagnés sont obligés de porter les équipements requis de protection personnelle, tels qu'indiqués sur les panneaux.

- Les gaz sont originairement dangereux. Ils ont des propriétés dont il est nécessaire de tenir compte.

- Les fautes techniques et de manœuvre peuvent aussi entraîner des accidents et/ou des dommages
  In d'éviter ces fautes, les informations sur la sécurité du travail sont d'une importance vitale pour vous et pour nous.

- Nous devons TOUS continuellement veiller à éviter les accidents et/ ou les dommages. TOUJOURS ET PARTOUT.

Règles de base de Linde Gas Benelux pour la sécurité du travail:

- Signaler son arrivée/son départ: Tous les collègues des autres établissements de Linde, mais également tous les visiteurs, chauffeurs, sous-traitants ou fournisseurs sont obligés de signaler leur arrivée dans et leur départ de notre établissement à la réception ou à la personne de contact de Linde Gas Benelux.

- Il est interdit de posséder, de consommer ou de travailler sous l'emprise de l'alcool ou de drogues. Soyez conscients d'une possible diminution de votre capacité de réaction à la suite de la prise de certains médicaments.

- Prendre des photographies ou filmer est interdit sans l'autorisation de votre personne de contact de Linde Gas Benelux.

- Portez les équipements prescrits de protection personnelle (EPP).

- Veillez à respecter la vitesse maximale en vigueur!

- Fumer n'est autorisé qu'aux endroits indiqués.
  Les feux ouverts ne sont autorisés qu'avec un permis de feu.

- Vous devez respecter toutes les obligations légales et les prescriptions en vigueur de Linde Gas Benelux.

- Les travaux spécifiques sont soumis à un permis de travail. Vous pouvez l'obtenir auprès de votre personne de contact de Linde Gas Benelux.

- Vous n'exécutez que les travaux qui sont décrits dans votre ordre de mission et/ou dans votre permis de travail.

- Les travaux en hauteur ne sont autorisés qu'à l'aide d'échelles et/ou d'échafaudages agrées. Protection de chute est obligatoire.

- Maintenez votre lieu de travail propre et bien rangé.

- Les accidents, quasi-accidents, dommages et manipulations dangereuses ou les situations dangereuses doivent immédiatement être signalés à votre personne de contact de Linde Gas Benelux. Celle-ci établira, avec vous, un rapport d'accident et d'incident.

Numéro d'urgence (incendie/ accident) en Belgique: **100**

ou interne: _____

Faites bien attention aux panneaux et aux pictogrammes suivants:

Interdiction de fumer

Feu ouvert interdit

Entrée interdite

GSM interdit

Port du casque obligatoire

Protection auditive obligatoire

Chaussures de sécurité obligatoires

Protection oculaire obligatoire

Inflammable

Accroît le risque d'inflammation

Véhicules de transport

Danger d'asphyxie

Danger

Substances toxiques

Issue de secours


Lieu de rassemblement

Premiers secours

Pictogrammes: BRADY

Le visiteur a lu et compris les prescriptions qui précèdent et déclare qu'il les respectera.

Date:

Nom et paraphe de la personne de contact de Linde Gas Benelux:

Nom de l'entreprise/organisme et du visiteur:

Signature du visiteur:

Adresses et numéros de téléphone des établissements de Linde Gas Benelux:

(par ordre alphabétique)

Amsterdam (NL)
Rhoneweg 38 , NL-1043 AH Amsterdam
Tél. +31 (0)20 581 12 11
Numéro national d'urgence: **112**

Beverwijk (NL)
Distribution de vrac: Gooiland 36
NL-1948 RM Beverwijk
Tél. +31 (0)251 21 35 91
Numéro national d'urgence: **112**

Botlek (Rotterdam)
- Usine de séparation de l'air et distribution de vrac:
  Botlekweg 169, NL-3197 KA Botlek Rt.
  Tél. +31 (0)181 24 88 88
  Numéro interne d'urgence: **333**: **800**

- Usine de dioxyde de carbone et station de compression d'OCAP :
  Moezelweg, respespectivement Vondelingenweg
  Numéro général: +31 (0)181 24 88 00

Dieren (NL)
Kanaalweg 4E
NL-6951 KJ Dieren
Tél. +31 (0)313 49 04 09
Numéro interne d'urgence: **333**

Eindhoven (NL)
De Keten 7
NL-5651 GJ Eindhoven (Acht)
Tél. +31 (0)40 282 58 25
Numéro interne d'urgence: **333**

Geleen (NL)
Terrain de DSM, Kerenshofweg 101
NL-6167 AE Geleen
Tél. +31 (0)46 476 81 05
Numéro d'alarme du poste central de DSM: **66666**

Grimbergen (Belgique)
Westvaartdijk 85, B-1350 Grimbergen
Tél. +32 22 51 60 87
Numéro interne d'urgence: **101**

Hedel (NL)
Koningskampen 5A, NL-5321 JK Hedel
Tél. +31 (0)73 599 61 61
Numéro interne d'urgence: **6113565**

Leiden (NL)
Zaalbergweg 15, NL-2314 XS Leiden,
Tél. +31 (0)88 327 62 76
Numéro interne d'urgence: **281**

Niel (Belgique)
Tunnelweg 7, B-2845 Niel
Tél. +32 38 80 85 00
Numéro national d'urgence: **100**

Nuland (NL)
Industriestraat 20, NL-5391 BR Nuland
Tél. +31 (0)88 327 62 76
Numéro interne d'urgence: **276**

Schiedam (NL)
Havenstraat 1-19, NL-3115 HC Schiedam
Tél. +31 (0)10 246 16 16
Numéro interne d'urgence: **1333**

Spijkenisse (NL)
Hofweg 1, NL-3208 LE Spijkenisse,
Tél. +31 (0)181 65 26 11
Numéro interne d'urgence: **333**

IJmuiden (NL)
Corusterrein 4D16,
Tél. +31 (0)251 28 76 00
Donner l'alarme aussi bien auprès du poste central de Corus **(45 55 55)** qu'auprès du Poste de Mesure 4/ Meetkamer 4 **(666)**

Numéro national d'urgence en Belgique: **100**

Une longueur d'avance grâce à l'innovation

S'arrêter c'est reculer. Et comme vous voulez avancer, une innovation permanente est essentielle pour votre entreprise. Pour y arriver, il vous faut des partenaires fiables, notamment votre fournisseur de gaz. Avec Linde Gas Benelux, vous disposez d'un partenaire qui est non seulement à votre entière disposition mais qui réfléchit aussi avec vous.

Forts d'une expérience d'un siècle (sous le célèbre nom de HoekLoos jusqu'en 2007), nous offrons des solutions en matière de gaz à quasiment tous les secteurs du marché. C'est pourquoi Linde Gas Benelux est un partenaire fiable en affaires: un prestataire de services efficace, innovant et performant dans l'approvisionnement en gaz, les services connexes et les applications sur mesure. Une offre dans laquelle votre entreprise et vos processus de fabrication occupent une place centrale.

Nos compétences et notre développement technologiques (un service de R&D international) nous confèrent une position de leader mondial avec de nouveaux concepts axés sur les applications. Animés par l'entreprenariat, nous travaillons à l'innovation et à la recherche de solutions; pour le bénéfice de votre entreprise aussi. Le slogan de Linde: Ideas become solutions, les idées deviennent des solutions. Cela concerne non seulement nos idées, mais aussi les vôtres! Unissons nos efforts pour atteindre cet objectif !

Linde – ideas become solutions.

Siège Principal: Linde Gas Benelux B.V.
Havenstraat 1, B.P. 78, NL-3100 AB Schiedam, Pays-Bas
Tél. +31 (0)10 246 14 70, Fax +31 (0)10 246 15 06
sheq.lg.nl@linde.com, www.lindegasbenelux.com

2400.033 (0908/500)